

HKoenig

**Instruction manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Handboek
Manual de utilización
Manuale d'uso**



RP418

**Raclette
Appareil à raclette
Raclette grill
Raclette apparaat
Unidad a raclette
Macchina per raclette**



ESPAÑOL

Gracias por adquirir esta parilla eléctrica. Para utilizarla correctamente y de una forma segura, lea detenidamente las siguientes instrucciones.

Lea detenidamente estas instrucciones y guárdelas para referencias futuras

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones básicas siempre deben respetarse al usar aparatos eléctricos:

1. Desconecte el enchufe del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso.
2. Desconecte el enchufe del tomacorriente después de usar el aparato, antes de limpiarlo o mientras se está reparando.
3. **PRECAUCIÓN: nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.**
4. No use el aparato para ningún otro propósito que no sea para el que está diseñado.
5. **Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y no para fines comerciales.**
6. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o motora, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. Es necesaria una estricta supervisión cuando cualquier aparato eléctrico sea utilizado por niños o cerca de ellos.

8. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
9. No permita que el cable de alimentación esté colgando sobre bordes filosos y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas abiertas que puedan causar daños.
10. Revise periódicamente la parrilla eléctrica y el cable de alimentación para asegurarse de que no están dañados.
11. No use la parrilla si el cable de alimentación o enchufe están dañados o si no funcionan correctamente. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada competente para evitar peligros.
12. Si se requiere un cable de extensión asegúrese de que esté conectado a tierra, y su sección transversal sea de al menos 0,75 mm² o 1,0 mm². Cuando use un cable de extensión, asegúrelo de forma que la persona no se tropiece con él.
13. No use los tomacorrientes de 2 vías con este aparato.
14. No coloque la parrilla sobre o cerca de una estufa de gas, cocina eléctrica u horno caliente.
15. Mantenga las cortinas, muebles, materiales inflamables, etc. alejados del aparato y del tomacorriente donde el mismo está conectado.
- 16. No toque las superficies calientes (placa metálica de la parrilla), use los asideros de madera.**
17. Nunca use accesorios que no sean recomendados por el fabricante o vendidos con la unidad.
18. **NUNCA** sumerja el elemento calefactor o el cable de la parrilla en el agua u otro líquido.
19. Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control

remoto.

20. **NO** se debe usar carbón o materiales combustibles similares con la parrilla.
21. Para evitar dañar la superficie antiadherente, no use herramientas metálicas o afiladas cuando cocine.
22. Asegúrese de que haya suficiente ventilación alrededor de la parrilla para permitir el escape de calor y vapor.
23. La parrilla no tiene piezas reparables por el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas por un ingeniero calificado. Las reparaciones inadecuadas pueden poner en riesgo al usuario.
24. No opere la parrilla si presenta mal funcionamiento, se ha caído o dañado de alguna manera.
25. No mueva la parrilla mientras está en uso o mientras contiene aceite o grasa caliente. Hacerlo podría causar daños graves al operador y/o a terceros.
26. No coloque nada entre la placa de la parrilla y la comida (por ejemplo, platos, papel de aluminio, etc.)
- 27. Antes de desenchufar su parrilla, gire el termostato a la posición de parada (0) o desactívelo.**
28. No instale la parrilla en exteriores.
29. Si no sigue todas las instrucciones enumeradas anteriormente, se pueden producir choques eléctricos, incendios o lesiones personales graves. Las advertencias, precauciones e instrucciones discutidas en este manual no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir durante el uso. El operador debe tener sentido común cuando utiliza el aparato.
30. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad, siempre que cuenten con supervisión y

hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y sean plenamente conscientes de los peligros que implica.

31. La limpieza y mantenimiento de la máquina no debe ser efectuada por niños a menos que tengan como mínimo 8 años de edad y cuenten con la supervisión de un adulto.
32. Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de niños de menos de 8 años.
33. Al utilizar equipos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones en caso de uso indebido.
34. Asegúrese de que la tensión nominal de la placa de características corresponde a la tensión de red de su instalación. Si no es así, póngase en contacto con el distribuidor y no conecte la unidad.
35. Nunca deje la unidad desatendida mientras esté en funcionamiento.
36. Por favor, tenga este documento a mano y entréguelo al futuro propietario en caso de transferencia de su dispositivo
37. El dispositivo no debe utilizarse si se ha caído, si hay signos evidentes de daño o si hay fugas.

PREPARACIÓN ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

1. Retire la placa de cocción, las parrillas y la piedra y pase un trapo suave humedecido. Coloque el aparato sobre una superficie lisa y estable.
2. Compruebe que la tensión que se indica en el producto coincide con la de su instalación eléctrica. Coloque el botón de encendido en la posición « MIN » antes de enchufar el aparato.

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe la parrilla. Gire el botón de encendido hasta la posición “MAX” Si se enciende el

indicador luminoso significa que la parrilla está funcionando. Precaliente la parrilla durante 5 minutos y.,

2. Una vez alcanzada la temperatura necesaria, coloque los alimentos sobre la parrilla y póngalos debajo de la fuente de calor. También puede colocar los alimentos directamente sobre la placa de cocción.
3. Cuando haya terminado, coloque el botón de encendido en la posición « MIN » y desenchufe el aparato. Espere a que se enfríe por completo antes de trasladar o limpiar el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Compruebe que el aparato está bien desenchufado. Cuando la parrilla se haya enfriado por completo, límpiela con un poco de detergente lavavajillas o gel de limpieza y un trapo suave.
NO LIMPIE EL APARATO SI AÚN ESTÁ CALIENTE.
2. **NO UTILIZE** estropajos fuertes, materiales abrasivos o alcohol, gasolina o cualquier otro agente de limpieza orgánico para limpiar el aparato.
3. Salvo la placa de cocción, no sumerja la unidad principal del aparato en agua para limpiarla.
4. Una vez limpia, guarde la parrilla en un lugar fresco.

MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN:



No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un sistema selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, debe de informarse en su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede depositar este producto. De hecho, los productos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos para el medio ambiente o para la salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que los equipos eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un recipiente de basura con ruedas marcado con una X.